

Die Entgelte sind Nettopreise und bestehen aus Netznutzung und Messstellenbetrieb (incl. Messung) zzgl. gesetzliche Abgaben und Umsatzsteuer.

### Jahresentgelte für Messstellenbetrieb (MSB)

#### Kunden mit Leistungsmessung

\*Jahresentgelte für Miete sind excl. Messentgelt abzurechnen

<b>MSB incl. monatlicher Messung</b>	<b>MSB gesamt Euro/a</b>	<b>davon Messung Euro/Messung</b>	<b>MSB excl. Mess.* Euro/a</b>
MS-Lastprofilzähler	320,00	241,30	78,70
MS-Wandlersatz	230,00		
NS-Lastprofilzähler	320,00	241,30	78,70
NS-Wandlersatz	19,25		

#### Kunden ohne Leistungsmessung

<b>MSB incl. jährlicher Messung</b>	<b>MSB gesamt Euro/a</b>	<b>davon Messung Euro/Messung</b>	<b>MSB excl. Mess.* Euro/a</b>
Eintarifzähler	9,00	2,00	7,00
Zweitartifizähler	24,00	2,00	22,00
Prepaymentzähler	50,00	2,00	48,00

Bei nicht leistungsgemessenen Kunden ist im MSB standardmäßig ein Messentgelt pro Jahr enthalten. Auf Wunsch des Kunden kann eine Messung halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich erfolgen. Dadurch erhöht sich das MSB-Entgelt um die Anzahl der Zusatzmessungen.

#### Zusatzeinrichtungen

<b>MSB</b>	<b>MSB Euro/St/a</b>
Wandler	19,25